


LAMAX

Tones1



DESCRIPTION

- 1) LED notifications
- 2) Multifunction button
- 3) Microphone
- 4) Charging pins

PACKAGING CONTENT

- 1x LAMAX Tones1
- 1x Charging station
- 1x USB-C cable (0,3 m)
- 1x User manual
- 1x Safety Instructions

CONTROLS

Switch on	Hold the multi-function button for 5 seconds
Switch off	Hold the multi-function button for 5 seconds
Play / Pause	Tap the multi-function button
Volume up	Double tap the multi-function button on the right handset
Volume down	Double tap the multi-function button on the left handset
Next track	Hold down the multi-function button on the right handset for 3 seconds
Previous track	Hold down the multi-function button on the left handset for 3 seconds
Answer call	Tap the multi-function button
End call	Hold the multi-function button for 1 second
Reject a call	Hold the multi-function button for 2 seconds
To activate the mobile assistant	Triple tap the multi-function button on the left handset

SWITCHING ON

The headphones automatically switch on when removed from the charging station. To switch on manually, hold the multi-function button for 5 seconds. An audible notification will sound when switched on.

SWITCHING OFF

The headphones automatically switch off when inserted into the charging station. To switch off manually, hold the multi-function button for 5 seconds. An audible notification will sound when switching off.

PAIRING

1. Remove the headphones from the charging station. The headphones will automatically connect to each other. One of the headphones will be the master and ready for pairing, this is indicated by a green flash.

2. Switch on Bluetooth on your device and search for LAMAX Tones1 in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, an audio notification sounds and the LED on one of the headphones turns green and then goes off after a while.

If you have problems pairing, remove the headphones from the list of paired devices on your phone. Insert the headphones into the charging station and then remove them. Press the multi-function button on both headphones 5 times at the same time. Both headphones will flash 5 times. Then pair them as described in step 1.

CHARGING

To charge the charging station, plug the cable into the USB-C port on the back of the charging station and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum input voltage of 5 V and current of 2 A.

The LED will flash red when charging. When fully charged, the LED will glow red. If the charging station is discharged, the LED will flash white 4 times.

PARAMETERS

Wireless technology	Bluetooth 5.3
Maximum pairing distance	up to 15 m
Supported codecs	AAC
Battery capacity in the handset	30 mAh
Charging station battery capacity	300 mAh
Playback time	up to 8 h on a single charge
Charging time of headphones	60 minutes
Charging time of the charging station	85 minutes
Weight of one handset	4 g
Weight with charging station	36 g

Printing errors reserved.


Download the current version of the user manual here:

<https://lamax-electronics.com/tones1/manual>



LAMAX

Tones1



BESCHREIBUNG

- 1) LED-Benachrichtigungen
- 2) Multifunktions-taste
- 3) Mikrofon
- 4) Ladestifte

VERPACKUNGSGEHALT

- 1x LAMAX Tones1
- 1x Ladestation
- 1x USB-C-Kabel (0,3 m)
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Sicherheitshinweise

STEUERUNG

Einschalten	Halten Sie die Multifunktions-taste 5 Sekunden lang gedrückt
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktions-taste 5 Sekunden lang gedrückt
Wiedergabe / Pause	Tippen Sie auf die Multifunktions-taste
Lautstärke erhöhen	Doppeltes Antippen der Multifunktions-taste auf dem rechten Handgerät
Lautstärke verringern	Doppeltes Antippen der Multifunktions-taste auf dem linken Handgerät
Nächster Titel	Halten Sie die Multifunktions-taste auf dem rechten Handgerät 3 Sekunden lang gedrückt
Vorheriger Titel	Halten Sie die Multifunktions-taste auf dem linken Handgerät 3 Sekunden lang gedrückt
Einen Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Multifunktions-taste
Anruf beenden	Halten Sie die Multifunktions-taste 1 Sekunde lang gedrückt
Anruf abweisen	Halten Sie die Multifunktions-taste für 2 Sekunden gedrückt
So aktivieren Sie den mobilen Assistenten	Tippen Sie dreimal auf die Multifunktions-taste am linken Handgerät

EINSCHALTEN

Der Kopfhörer schaltet sich automatisch ein, wenn er aus der Ladestation genommen wird. Um ihn manuell einzuschalten, halten Sie die Multifunktions-taste 5 Sekunden lang gedrückt. Beim Einschalten ertönt ein akustisches Signal.

AUSSCHALTEN

Der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus, wenn er in die Ladestation eingesetzt wird. Um ihn manuell auszuschalten, halten Sie die Multifunktions-taste 5 Sekunden lang gedrückt. Beim Ausschalten ertönt ein akustisches Signal.

VERBINDUNG

1. Nehmen Sie den Kopfhörer aus der Ladestation. Die Kopfhörer werden automatisch miteinander verbunden. Einer der Kopfhörer ist der Master-Kopfhörer und bereit für das Pairing; dies wird durch ein grünes Blinken angezeigt.

2. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach LAMAX Tones1. Nach erfolgreichem Pairing ertönt eine Audio-Benachrichtigung und die LED an einem der Kopfhörer leuchtet grün und erlischt nach einer Weile.

Wenn Sie Probleme beim Koppeln haben, entfernen Sie den Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Setzen Sie den Kopfhörer in die Ladestation ein und nehmen Sie ihn dann heraus. Drücken Sie die Multifunktions-taste an beiden Kopfhörern 5 Mal gleichzeitig. Beide Kopfhörer blinken 5 Mal. Koppeln Sie sie dann wie in Schritt 1 beschrieben.

LADUNG

Um die Ladestation aufzuladen, stecken Sie das Kabel in den USB-C-Anschluss auf der Rückseite der Ladestation und stecken Sie das andere Ende des Kabels in ein USB-Netzteil mit einer maximalen Eingangsspannung von 5 V und einem Strom von 2 A.

Während des Ladevorgangs blinkt die LED rot. Wenn sie vollständig geladen ist, leuchtet die LED rot. Wenn die Ladestation entladen ist, blinkt die LED 4 Mal weiß.

PARAMETER

Drahtlose Technologie	Bluetooth 5.3
Maximaler Paarungsabstand	bis zu 15 m
Unterstützte Codecs	AAC
Akkukapazität im Mobilteil	30 mAh
Batteriekapazität der Ladestation	300 mAh
Wiedergabedauer	bis zu 8 Stunden mit einer einzigen Ladung
Aufladezeit der Kopfhörer	60 Minuten
Ladedauer der Ladestation	85 Minuten
Gewicht eines Mobilteils	4 g
Gewicht mit Ladestation	36 g

Druckfehler vorbehalten.


Laden Sie hier die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs herunter:

<https://lamax-electronics.com/tones1/manual>



LAMAX

Tones1



POPIS

- 1) LED notifikace
- 2) Multifunkční tlačítko
- 3) Mikrofon
- 4) Nabíjecí piny

OBSAH BALENÍ

- 1x LAMAX Tones1
- 1x Nabíjecí stanice
- 1x USB-C kabel (0,3 m)
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Bezpečnostní instrukce

OVLÁDÁNÍ

Zapnout	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
Vypnout	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
Hrát / Pauza	Klepnutí na multifunkční tlačítko
Zvýšení hlasitosti	Dvojitě klepnutí na multifunkční tlačítko pravého sluchátka
Snížení hlasitosti	Dvojitě klepnutí na multifunkční tlačítko levého sluchátka
Následující skladba	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy na pravém sluchátku
Předchozí skladba	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy na levém sluchátku
Přijmout hovor	Klepnutí na multifunkční tlačítko
Ukončit hovor	Podržte multifunkční tlačítko 1 sekundu
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy
Aktivace mobilního asistenta	Trojité klepnutí na multifunkční tlačítko levého sluchátka

ZAPNUTÍ

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace.

VYPNUTÍ

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace.

PÁROVÁNÍ

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí. Jedno ze sluchátek bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje zelené blikání.
2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Tones1. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace a na jednom ze sluchátek se zeleně rozsvítí LED a po chvíli zhasne.

Při párování bude dioda blikat červeně. Při úplném nabití dioda svítí červeně. Pokud je nabíjecí stanice vybitá, dioda 4x zablíká bílou barvou.

NABÍJENÍ

Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním vstupním napětím 5 V a proudem 2 A.

Při nabíjení bude dioda blikat červeně. Při úplném nabití dioda svítí červeně. Pokud je nabíjecí stanice vybitá, dioda 4x zablíká bílou barvou.

PARAMETRY

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.3
Maximální vzdálenost párování	až 15 m
Podporované kodeky	AAC
Kapacita baterie ve sluchátku	30 mAh
Kapacita baterie nabíjecí stanice	300 mAh
Doba přehrávání	až 8 h na jedno nabití
Doba nabíjení sluchátek	60 min
Doba nabíjení nabíjecí stanice	85 min
Váha jednoho sluchátka	4 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	36 g

Tiskové chyby vyhrazeny.


Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:

<https://lamax-electronics.com/tones1/manual>



LAMAX

Tones1



POPIS

- 1) Označenia LED
- 2) Multifunkčné tlačidlo
- 3) Mikrofon
- 4) Nabíjacie kolíky

OBSAH BALENIA

- 1x LAMAX Tones1
- 1x Nabíjacia stanica
- 1x Kábel USB-C (0,3 m)
- 1x Používateľská príručka
- 1x Bezpečnostné pokyny

OVLÁDANIE

Zapnutie	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
Vypnutie	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
Prehrávanie / pozastavenie	Ťuknite na multifunkčné tlačidlo
Zvýšenie hlasitosti	Dvakrát ťuknite na multifunkčné tlačidlo na pravom slúchadle
Zníženie hlasitosti	Dvakrát ťuknite na multifunkčné tlačidlo na ľavom slúchadle
Ďalšia skladba	Podržte stlačené multifunkčné tlačidlo na pravom slúchadle po dobu 3 sekúnd
Predchádzajúca skladba	Podržte stlačené multifunkčné tlačidlo na ľavom slúchadle po dobu 3 sekúnd
Prijatie hovoru	Ťuknite na multifunkčné tlačidlo
Ukončenie hovoru	Podržte multifunkčné tlačidlo 1 sekundu
Odmietnutie hovoru	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy
Aktivácia mobilného asistenta	Trikrát ťuknite na multifunkčné tlačidlo na ľavom slúchadle

ZAPNUTIE

Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacej stanice. Ak chcete slúchadlá zapnúť manuálne, podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd. Po zapnutí zaznie zvukové upozornenie.

VYPNUTIE

Slúchadlá sa po vložení do nabíjacej stanice automaticky vypnú. Ak chcete slúchadlá vypnúť manuálne, podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd. Pri vypnutí zaznie zvukové upozornenie.

PÁROVANIE

1. Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice. Slúchadlá sa automaticky spoja. Jedno zo slúchadiel bude hlavné a pripravené na párovanie, čo je signalizované zeleným blikaním.
2. Zapnite Bluetooth na svojom zariadení a vyhľadajte LAMAX Tones1 v zozname dostupných zariadení Bluetooth. Po úspešnom párovaní zaznie zvukové upozornenie a LED dioda na jednom zo slúchadiel sa rozsvieti na zeleno a po chvíli zhasne.

Prí párovaní bude dioda blikat červenou. Pri úplnom nabití dioda svieti červenou. Ak je nabíjacia stanica vybitá, dioda 4-krát zablíka na bielo.

NABÍJANIE

Pre nabitie nabíjajúcej stanice, zapojte kábel do portu USB-C na zadnej strane nabíjajúcej stanice a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym vstupným napätím 5 V a prúdom 2 A.

Počas nabíjania bude blikat červenou kontrolka LED. Po úplnom nabití bude LED dioda svietiť na červenou. Ak je nabíjacia stanica vybitá, LED dioda 4-krát zablíka na bielo.

PARAMETRE

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Maximálna vzdialenosť párovania	do 15 m
Podporované kodeky	AAC
Kapacita batérie v telefóne	30 mAh
Kapacita batérie nabíjajúcej stanice	300 mAh
Čas prehrávania	až 8 h na jedno nabitie
Čas nabíjania slúchadiel	60 minút
Čas nabíjania nabíjajúcej stanice	85 minút
Hmotnosť jedného slúchadla	4 g
Hmotnosť s nabíjajúcou stanicou	36 g

Chyby pri tlači vyhrazené.


Aktuálnu verziu používateľskej príručky si môžete stiahnuť tu:

<https://lamax-electronics.com/tones1/manual>



LAMAX

Tones1



OPIS

- 1) Powiadomienia LED
- 2) Przycisk wielofunkcyjny
- 3) Mikrofon
- 4) Styki ładowania

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x LAMAX Tones1
- 1x Stacja ładowująca
- 1x Kabel USB-C (0,3 m)
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Instrukcje bezpieczeństwa

OBŚLUGA

Włączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund
Wyłączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund
Odtwarzanie/Pauza	Stuknij przycisk wielofunkcyjny
Zwiększenie głośności	Dwukrotnie dotknięcie przycisku wielofunkcyjnego na prawej słuchawce
Zmniejszenie głośności	Dwukrotnie dotknięcie przycisku wielofunkcyjnego na lewej słuchawce
Następny utwór	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce przez 3 sekundy
Poprzedni utwór	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce przez 3 sekundy
Odbieranie połączeń	Dotknij przycisku wielofunkcyjnego
Zakończenie połączenia	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 1 sekundę
Odrzucenie połączenia	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy
Aby aktywować asystenta mobilnego	Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce

WŁĄCZENIE

Słuchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładowającej. Aby włączyć je ręcznie, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund. Po włączeniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe.

WYŁĄCZENIE

Słuchawki wyłączają się automatycznie po włożeniu do stacji ładowającej. Aby wyłączyć je ręcznie, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund. Wyłączenie zostanie zasygnalizowane dźwiękiem.

PAROWANIE

1. Wyjmij słuchawki ze stacji ładowającej. Słuchawki automatycznie łączą się ze sobą. Jedna ze słuchawek będzie nadrzędna i gotowa do sparowania, co zostanie zasygnalizowane zielonym światłem.

2. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj LAMAX Tones1 na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe, a dioda LED na jednej ze słuchawek zaświeci się na zielono, a po chwili zgaśnie.

W przypadku problemów z parowaniem usunij słuchawki z listy sparowanych urządzeń w telefonie. Włóż słuchawki do stacji ładowającej, a następnie je wyjmij. Naciśnij jednocześnie 5 razy przycisk wielofunkcyjny na obu słuchawkach. Obie słuchawki migną 5 razy. Następnie sparuj je w sposób opisany w kroku 1.

ŁADOWANIE

Aby naładować stację ładowającą, podłącz kabel do portu USB-C z tyłu stacji ładowającej i podłącz drugi koniec kabla do zasilacza USB o maksymalnym napięciu wejściowym 5 V i natężeniu 2 A.

Podczas ładowania dioda LED miga na czerwono. Po pełnym naładowaniu dioda LED będzie świecić na czerwono. Jeśli stacja ładowająca jest rozładowana, dioda LED mignie 4 razy na biało.

PARAMETRY

Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.3
Maksymalna odległość parowania	do 15 m
Obsługiwane kodeki	AAC
Pojemność baterii w słuchawce	30 mAh
Pojemność akumulatora stacji ładowającej	300 mAh
Czas odtwarzania	do 8 godzin na jednym ładowaniu
Czas ładowania słuchawek	60 minut
Czas ładowania stacji ładowającej	85 minut
Waga jednej słuchawki	4 g
Waga ze stacją ładowającą	36 g


Błędy drukowania zastrzeżone.

Pobierz aktualną wersję instrukcji obsługi tutaj:
<https://lamax-electronics.com/tones1/manual>



LAMAX

Tones1



LEÍRÁS

- 1) LED értesítések
- 2) Multifunkciós gomb
- 3) Mikrofon
- 4) Töltőcsapok

CŐMAGOLÁSI TARTALOM

- 1x LAMAX Tones1
- 1x Töltőállomás
- 1x USB-C kábel (0,3 m)
- 1x Felhasználói kézikönyv
- 1x Biztonsági útmutató

VEZÉRLÉS

Bekapcsolás	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 5 másodpercig
Kikapcsolás	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 5 másodpercig
Lejátszás/szünet	Koppintson a többfunkciós gombra
Hangerő fel	Koppintson duplán a jobb oldali kézibeszélőn lévő többfunkciós gombra
Hangerő lefelé	Koppintson duplán a bal oldali kézibeszélőn lévő többfunkciós gombra
Következő zeneszám	Tartsa lenyomva a jobb oldali kézibeszélőn lévő többfunkciós gombot 3 másodpercig
Előző zeneszám	Tartsa lenyomva a bal oldali kézibeszélőn lévő többfunkciós gombot 3 másodpercig
Hívás fogadása	Koppintson a többfunkciós gombra
Hívás befejezése	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 1 másodpercig
Hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 másodpercig
A mobil asszisztens aktiválása	Háromszor koppintson a bal oldali kézibeszélőn lévő többfunkciós gombra

BEKAPCSOLÁS

A fejhallgató automatikusan bekapcsol, amikor kiveszik a töltőállomásból. A manuális bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 5 másodpercig. Bekapcsoláskor hangjelzés hallható.

KIKAPCSOLÁS

A fejhallgató automatikusan kikapcsol, amikor behelyezi a töltőállomásta. A manuális kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 5 másodpercig. A kikapcsoláskor hangjelzés hallható.

PÁROSÍTÁS

1. Vegye ki a fejhallgatót a töltőállomásból. A fejhallgatók automatikusan csatlakoznak egymáshoz. Az egyik fejhallgató lesz a master és készen áll a párosításra, ezt zöld villogás jelzi.

2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a készülékén, és keresse meg a LAMAX Tones1-et az elérhető Bluetooth-eszközök listáján. A sikeres párosítás után egy hangjelzés szólal meg, és az egyik fejhallgatón lévő LED zöldre vált, majd egy idő után kialszik.

Ha problémái vannak a párosítással, távolítsa el a fejhallgatót a telefonon a párosított eszközök listájáról. Helyezze a fejhallgatót a töltőállomásra, majd vegye ki. Nyomja meg mindkét fejhallgatón egyszerre 5 alkalommal a többfunkciós gombot. Mindkét fejhallgató 5 alkalommal villogni fog. Ezután párosítsa őket az 1. lépésben leírtak szerint.

TÖLTÉS

A töltőállomás töltéséhez csatlakoztassa a kábelt a töltőállomás hátoldalán található USB-C portba, majd a kábel másik végét csatlakoztassa egy legfeljebb 5 V bemeneti feszültségű és 2 A áramerősségű USB tápegységhez.

A LED pirosan villog töltés közben. Teljesen feltöltve a LED pirosan világít. Ha a töltőállomás lemerült, a LED 4 alkalommal fehéren villog.

PARAMÉTEREK

Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.3
Maximális párosítási távolság	15 m-ig
Támogatott kodekek	AAC
A kézibeszélő akkumulátorának kapacitása	30 mAh
Töltőállomás akkumulátor kapacitása	300 mAh
Lejátszási idő	akár 8 óra egyetlen töltéssel
A fejhallgató töltési ideje	60 perc
A töltőállomás töltési ideje	85 perc
Egy kézibeszélő súlya	4 g
Tömeg töltőállomással	36 g


Nyomtatási hibák fenntartva.

A felhasználói kézikönyv aktuális verzióját itt töltheti le:
<https://lamax-electronics.com/tones1/manual>



LAMAX

Tones1



OPIS

- 1) Obvestila LED
- 2) Večnamenski gumb
- 3) Mikrofon
- 4) Polnilni zatiči

VSEBINA EMBALAŽE

- 1x LAMAX Tones1
- 1x Polnilna postaja
- 1x USB-C kábel (0,3 m)
- 1x Uporabniški priročnik
- 1x Varnostna navodila

UPRAVLJANJE

Vklop	Večfunkcijski gumb držite 5 sekund
Izklop	Večfunkcijski gumb držite 5 sekund
Predvajanje/zaustavitev	Tapnite večfunkcijski gumb
Povečanje glasnosti	Dvakrat tapnite večfunkcijski gumb na desni strani slušalke
Zmanjšanje glasnosti	Dvakrat tapnite večfunkcijski gumb na levi strani slušalke
Naslednja skladba	Večfunkcijski gumb na desnem slušalki držite pritisnjen 3 sekunde
Prejšnja skladba	Večfunkcijski gumb na levi slušalki držite pritisnjen 3 sekunde
Sprejem klica	Tapnite večfunkcijski gumb
Konec klica	Večfunkcijski gumb držite 1 sekundo
Zavrnitev klica	Večfunkcijski gumb držite 2 sekundi
Aktiviranje mobilnega pomočnika	Trikrat tapnite večfunkcijski gumb na levi slušalki

VKLOP

Slušalke se samodejno vklopijo, ko jih odstranite iz polnilne postaje. Za ročni vklop pridržite večfunkcijski gumb za 5 sekund. Ob vklopu se oglasi zvočno obvestilo.

IZKLOP

Slušalke se samodejno izklopijo, ko jih vstavite v polnilno postajo. Če želite slušalke izklopiti ročno, večfunkcijski gumb držite 5 sekund. Ob izklopu se oglasi zvočno obvestilo.

SEZNANJANJE

1. Odstranite slušalke iz polnilne postaje. Slušalke se bodo samodejno povezale med seboj. Ena od slušalk bo glavna in pripravljena za združevanje, kar je označeno z zelenim utripanjem.

2. Vključite Bluetooth na napravi in poiščite LAMAX Tones1 na seznamu razpoložljivih naprav Bluetooth. Po uspešnem seznanjanju se oglasi zvočno obvestilo, dioda LED na eni od slušalk pa postane zelena in po nekaj časa ugasne.

Če imate težave s seznanjanjem, odstranite slušalke s seznama seznanjenih naprav v telefonu. Slušalke vstavite v polnilno postajo in jih nato odstranite. Na obeh slušalkah hkrati pritisnite večfunkcijski gumb. Obje slušalki bosta petkrat utripanili. Nato ju povežite, kot je opisano v koraku 1.

POLNJENJE

Če želite polniti polnilno postajo, priključite kabel v vrata USB-C na zadnji strani polnilne postaje, drugi konec kabla pa priključite na napajalnik USB z največjo vhodno napetostjo 5 V in tokom 2 A.

Med polnjenjem bo lučka LED utripala rdeče. Ko je napolnjen, sveti rdeče. Če je polnilna postaja izpraznjena, bo dioda LED štrikrat utripnila belo.

PARAMETRI

Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.3
Največja razdalja parjenja	do 15 m
Podprti kodeki	AAC
Kapaciteta baterije v slušalki	30 mAh
Kapaciteta baterije polnilne postaje	300 mAh
Čas predvajanja	do 8 ur z enim polnjenjem
Čas polnjenja slušalk	60 minut
Čas polnjenja polnilne postaje	85 minut
Teža enega telefona	4 g
Teža s polnilno postajo	36 g


Rezervirane napake pri tiskanju.

Aktualno različico uporabniškega priročnika prenesite tukaj:
<https://lamax-electronics.com/tones1/manual>



LAMAX

Tones1



OPIS

- 1) LED obavijesti
- 2) Višenamjenska tipka
- 3) Mikrofon
- 4) Igle za punjenje

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1x LAMAX Tones1
- 1x Stanica za punjenje
- 1x USB-C kábel (0,3 m)
- 1x Upute za upotrebu
- 1x Sigurnosne upute

KONTROLIRATI

Uključite	Držite višenamjensku tipku 5 sekundi
Isključite	Držite višenamjensku tipku 5 sekundi
Reprodukcija/pauza	Dodirnite višenamjenski gumb
Pojačavanje glasnoće	Dvapat dodirnite višenamjensku tipku na desnoj slušalici
Stišavanje zvuka	Dvapat dodirnite višenamjensku tipku na lijevoj slušalici
Sljedeća pjesma	Držite višenamjensku tipku na desnoj slušalici 3 sekunde
Prethodna pjesma	Držite višenamjensku tipku na lijevoj slušalici 3 sekunde
Odgovore na poziv	Dodirnite višenamjenski gumb
Prekid poziva	Držite višenamjensku tipku 1 sekundo
Odbijanje poziva	Držite višenamjensku tipku 2 sekunde
Za aktiviranje mobilnog asistenta	Triput dodirnite višenamjenski gumb na lijevoj slušalici

UKLJUČENJE

Slušalice se automatski uključuju kada se uklone sa stanice za punjenje. Za ručno uključivanje držite višenamjensku tipku 5 sekundi. Kada se uključi, oglasit će se zvučna obavijest.

ISKLJUČENJE

Slušalice se automatski isključuju kada se umetnu u stanicu za punjenje. Za ručno isključivanje držite višenamjensku tipku 5 sekundi. Prilikom isključivanja oglasit će se zvučna obavijest.

UPARIVANJE

1. Uklonite slušalice sa stanice za punjenje. Slušalice će se automatski povezati jedna s drugom. Jedna od slušalica bit će glavna i spremna za uparivanje, što je označeno zelenim bljeskom.

2. Uključite Bluetooth na svom uređaju i potražite LAMAX Tones1 na popisu dostupnih Bluetooth uređaja. Nakon uspješnog uparivanja, oglasit će se zvučna obavijest i LED na jednoj od slušalica svijetli zeleno, a zatim se gasi nakon nekog vremena.

Ako imate problema s uparivanjem, uklonite slušalice s popisa uparenih uređaja na telefonu. Umetnite slušalice u stanicu za punjenje i zatim ih uklonite. Pritisnite višenamjenski gumb na obje slušalice 5 puta u isto vrijeme. Obje slušalice će bljesnuti 5 puta. Zatim ih uparite kao što je opisano u 1. koraku.

PUNJENJE

Za punjenje stanice za punjenje priključite kabel u USB-C priključak na stražnjoj strani stanice za punjenje, a drugi kraj kabla uključite u USB napajanje s maksimalnim ulaznim naponom od 5 V i strujom od 2 A.

LED će treptati crveno tijekom punjenja. Kada je potpuno napunjen, LED će svijetliti crveno. Ako je stanica za punjenje ispraznjena, LED će bljesnuti bijelo 4 puta.

PARAMETRI

Bežična tehnologija	Bluetooth 5.3
Maksimalna udaljenost uparivanja	do 15 m
Podržani kodeci	AAC
Kapacitet baterije u slušalici	30 mAh
Kapacitet baterije stanice za punjenje	300 mAh
Vrijeme reprodukcije	do 8 h s jednim punjenjem
Vrijeme punjenja slušalica	60 minuta
Vrijeme punjenja stanice za punjenje	85 minuta
Težina jedne slušalice	4 g
Težina sa stanicom za punjenje	36 g

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.

Ovdje preuzmite trenutnu verziju korisničkog priručnika:
<https://lamax-electronics.com/tones1/manual>

