AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE

Die neueste Kamera-Firmware finden Sie immer im Bereich „Downloads“ auf der Internetseite des Produkts.

https://www.lamax-electronics.com/s9-dual

SO AKTUALISIEREN SIE

1) Bereiten Sie eine microSD-Karte vor und formatieren Sie sie auf einem PC / Mac.

2) Laden Sie die ZIP-Datei mit der Datei „SD_CarDV.bin“ herunter und öffnen Sie sie. Ändern Sie den Dateina-men nicht.

3) Kopieren Sie die Datei „SD_CarDV.bin“ auf die formatierte microSD-Karte.

4) Setzen Sie die microSD-Karte in die ausgeschaltete Kamera ein. Schließen Sie die Autokamera an die Strom-versorgung an und stellen Sie sicher, dass die Autokamera während der Aktualisierung mit Strom versorgt wird. Die Aktualisierung sollte beim Start automatisch gestartet werden.

5) Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Formatieren Sie dann die Speicherkarte in der Kamera.